

SDiK General Installation Guide

Obecný průvodce instalací SDiK

This is general instruction for basic rifle eg. VSR-10, Well MB01, L96 etc. / Jedná se o obecný návod pro základní odstřelovací pušky, např. VSR-10, Well MB01, L96 atd.

1. Separate upper body of your rifle from the stock. / Oddělte závěr s vnější hlavní pušky od pažby.



2. Remove barrel, piston lock, trigger, and pull out a cylinder. Unscrew and remove cylinder head, piston, spring and spring guide from the cylinder. / Oddělte hlavěň, zácht pístu, spoušť a vytáhněte válec. Odšroubujte a vyjměte z válce hlavu válce, píst, pružinu a trn pružiny.



3. Put empty cylinder back in the upper receiver. Instert conversion kit from the front as photo shows. The hose should go out via place where pistol lock was. / Vložte prázdný válec zpět do závěru. Nasadte konverzní sadu zepředu, jak ukazuje fotografie. Hadice by měla vycházet přes místo, kde byla vzpěra trnu.



4. Put the trigger tube on a hose. / Nasad'te trubičku spouště na hadici.



5. Pull trigger tube to the back part of the SDiK. / Vytáhněte trubičku spouště do zadní části SDiK.



6. Screw cylinder head on. / Našroubujte hlavu válce.



7. Screw a trigger unit back on, then put the tube lock on a hose. / Našroubujte zpět spouštěcí mechanismus a poté nasadte zámek hadice na hadici.



8. Pull trigger lock up to trigger unit. / Vytáhněte zámek hadice až ke spouštěcímu mechanismu.



9. Put outer barrell back on, figure out where you want to have hose out of the stock. Leading tube out of stock can require some modifications like drilling/milling etc. / Nasadte zpět vnější hlaveň, rozhodněte, kudy chcete vést hadici z pažby. Vedení hadice mimo pažbu může vyžadovat určité úpravy, jako je vrtání/frézování atd.

