

Instalace Oka na popruh s HPA propojkou

Po nasměrování hadice HPA jednotky dozadu jednoduše sejměte stávající oko na popruh a nahradte jej okem popruhu Redline, přičemž hadici protáhněte skrz otvor se závitem v oku na popruh. Odřízněte hadici tak, aby hadice vyčnívala 5/8 palce (cca 1,6 cm) ze základny oka na popruh.

Délku hadice můžete zkontrolovat zkušebním nasazením spojky na hadici. Nasadte spojku na hadici, o-kroužek ve spojce by se měl dotýkat konce hadice asi 1/4 palce (cca 0,6 cm) před tím, než se spojka dotkne oka na popruh.

Na hadici HPA jednotky naneste lehkou vrstvu maziva Tech-T nebo ekvivalentního maziva a nasadte spojku na hadici. Nejprve ucítíte, že se těsnicí kroužek dotýká hadice. Pokračujte v nasazování spojky na hadici za těsnicí kroužek.

Nakloňte spojku dolů pod úhlem 20 stupňů a rukou zašroubujte spojku do závitu.

Nepřekřičujte závit spojky!

Jakmile zašroubujete spojku ručně, dotáhněte ji klíčem 7/16 nebo 11 mm. Spojku příliš neutahujte! Jelikož je vzduchové těsnění vnitřní, musí být utaženo pouze natolik, aby nedošlo k jeho vytlačení.

