



# INSTRUCTION MANUAL



# BROWNING

## GAS BLOWBACK TYPE

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN

## ※警告



限使用12kg瓦斯  
(R22 / Green gas)



嚴禁存放於高溫環境  
(Never store the Magazine above 40°C)



請勿接近火源  
(Never place it near fire)



請勿烈日曝曬  
(Never place it directly under sunshine)

□ Caution!

▲ PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES

PROJECTILES QUE CEUX FOURNIS.

△ VORSICHT

Ausschließlich für diese Pistole bestimmte

Munition verwenden. (6.0mm Kunststoffkugeln)

○ Fare attenzione



★ 射擊時最好戴護目鏡

□ Be sure to wear shooting glasses or Goggles when shooting.

▲ Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

△ Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

■ Asegúrese de llevar puestas las gafas de protección cuando dispara.

○ Assicurarsi di indossare le lenti di Protezione quando si spara



★ 不用時要把槍置於高處  
(小孩拿不到的高處)

□ Put the gun beyond the reach of kids.

▲ Tenir hors de portée des enfants.

△ Pistole immer kindersicher aufbewahren.

■ Ponga la pistola fuera del alcance de los niños.

○ Tenere fuori Dalla portata dei bambini.



★ 不可用眼睛探視槍

□ Don't peep at the muzzle.

▲ Ne jamais regarder dans le canon.

△ Nie in den lauf schauen.

■ Jamas mire por el canon

○ Non guardare mai dentro la canna.



★ 不可朝人射擊

□ Don't aim at people even if it is unloaded.

▲ Ne jamais viser quelqu'un même si votre pistolet est vide.

△ Auch bei spiel- und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!

■ No apunte a personas, incluso descargado.

○ Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.



★ 射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣

□ Don't touch the trigger until the moment of shooting.

▲ Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

△ Abzug erst dann berühren, wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

■ No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

○ Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.



★ 確定射擊的方向均安全後才可以射擊


□ After making sure that there is nobody nearby.

▲ Toujours être sur qu'il n'y a personne dans la trajectoire de votre tir.

△ Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.

■ Antes de apuntar asegúrese que no hay nadie cerca.

○ Assicurarsi sempre che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.



★ 避免粗魯的動作，發生危險

□ Avoid a rough operation.

▲ Ne jamais jeter le pistolet quand il est armé.

△ Geladene Waffe stets mit Respekt behandeln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

■ No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

○ Evitare azioni brusche.



★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈

□ When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

▲ Quand vous ne l'utilisez plus, bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmar.

△ Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

■ Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.

○ Quando l'arma non è in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.




★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。

□ Miss handle the airsoft gun may condition serious injury or death. Please read the safety instruction before use.

## 1 各部名稱 Name of parts




## 2 彈匣裝填 Magazine loading



## 3 開關保險 SAFETY OPERATION



開關 : ON



開關 : OFF

#### 4 上膛與發射 Charging & Shooting



將滑套拉往後退至定點放開後滑套向前上膛擊鎗卡於後方




插上彈匣



開始準備射擊

#### 5 調整照門 Rear Sight Adjustment



#### 6 大部分解 Field Strip



先將滑套組向後拉定位



將HP槍身接合器拆下



即可將滑套組與下槍身組分離



取出槍機



內外槍管分離



取出滑桿彈簧



上機匣大部分解完成




大部分解完成

## 7 爆炸圖 EXPLOSION

### 零件表

| 項次編號 | 零件檔案名稱      | 數量 | 項次編號 | 零件檔案名稱      | 數量 |
|------|-------------|----|------|-------------|----|
| 1    | HP槍身        | 1  | 47   | HP槍管座       | 1  |
| 2    | HP右護木       | 1  | 48   | HP槍管橡皮      | 1  |
| 3    | HP左護木       | 1  | 49   | HP內槍管套      | 1  |
| 4    | HP擊槌彈簧座     | 1  | 50   | HP內槍管       | 1  |
| 5    | HP擊槌彈簧連桿    | 1  | 51   | M3X5止付螺絲    | 2  |
| 6    | HP擊槌座       | 1  | 52   | HP滑桿        | 1  |
| 7    | HP撞針底座      | 1  | 53   | 滑桿內彈簧       | 1  |
| 8    | HP擊槌        | 1  | 54   | HP滑桿內鋼珠4MM  | 1  |
| 9    | HP擊槌開閉器     | 1  | 55   | HP滑桿螺絲      | 1  |
| 10   | HP扳機座       | 1  | 56   | HP滑桿彈簧      | 1  |
| 11   | HP扳機        | 1  | 57   | HP彈匣        | 1  |
| 12   | HP扳機連桿      | 1  | 58   | HP槍管橡皮座螺絲   | 1  |
| 13   | HP扳機附件      | 1  | 59   | HP活塞前       | 1  |
| 14   | HP保險鈕       | 1  | 60   | HP活塞後       | 1  |
| 15   | HP退彈鈕卡榫     | 1  | 61   | 負壓彈簧        | 1  |
| 16   | HP退彈鈕       | 1  | 62   | HP負壓閥       | 1  |
| 17   | HP擊槌開閉器彈片固定 | 1  | 63   | HP活塞橡皮      | 1  |
| 18   | HP護木螺絲      | 2  | 64   | PIN1.5X7.5  | 1  |
| 19   | HP擊槌彈簧螺絲    | 1  | 65   | PIN1.5X5    | 1  |
| 20   | HP擊槌彈簧連桿墊片  | 1  | 66   | HP活塞拉簧      | 1  |
| 21   | HP擊槌彈簧      | 1  | 67   | O環7X1       | 1  |
| 22   | PIN2X6.5    | 1  | 68   | HP滑套槍口套環    | 1  |
| 23   | HP擊槌開閉器彈片   | 1  | 69   | O環13X1      | 1  |
| 24   | PIN3X18     | 1  | 70   | HOP橡皮       | 1  |
| 25   | PIN2X13.5   | 1  | 71   | HP彈匣        | 1  |
| 26   | HP擊槌座軸      | 1  | 72   | HP彈匣底板      | 1  |
| 27   | HP保險固定軸     | 1  | 73   | HP氣閥        | 1  |
| 28   | HP保險固定軸彈簧   | 1  | 74   | HP氣閥本體      | 1  |
| 29   | HP退彈鈕彈簧     | 1  | 75   | PIN3X20.5   | 2  |
| 30   | HP撞針        | 1  | 76   | HP彈匣O環      | 1  |
| 31   | HP撞針阻彈簧     | 1  | 77   | O環6.5X1.5   | 2  |
| 32   | HP撞針下彈簧     | 1  | 78   | O環2.5X1.5   | 1  |
| 33   | PIN2X6      | 2  | 79   | HP氣閥彈簧      | 1  |
| 34   | HP扳機附件彈簧    | 1  | 80   | HP上彈頭       | 1  |
| 35   | PIN3X20     | 1  | 81   | 灌嘴組合        | 1  |
| 36   | HP扳機彈簧      | 1  | 82   | HP氣閥橡皮      | 1  |
| 37   | HP滑套        | 1  | 83   | HP氣道橡膠      | 1  |
| 38   | HP外槍管       | 1  | 84   | HP撞針底座彈簧    | 1  |
| 39   | HP氣缸        | 1  | 85   | 平頭M3X4      | 2  |
| 40   | HP扳機連桿座     | 1  | 86   | HP槍身接合器     | 1  |
| 41   | HP扳機連桿附件    | 1  | 87   | 上彈頭彈簧       | 1  |
| 42   | HP汽缸卡榫      | 1  | 88   | HP照門表尺調整鈕彈簧 | 1  |
| 43   | HP照門卡榫      | 1  | 89   | HP HOP調整螺絲  | 1  |
| 44   | HP照門表尺調整鈕   | 1  | 90   | HP照門表尺彈片    | 1  |
| 45   | HP照門表尺調整鈕卡榫 | 1  | 91   | M2X8十字圓頭螺絲  | 1  |
| 46   | M2X6十字圓頭螺絲  | 2  |      |             |    |

## 7 爆炸圖 EXPLOSION



## 7 爆炸圖 EXPLOSION

| 編號  | 零件名稱        | 數量 |
|-----|-------------|----|
| 092 | HP槍托本體底蓋    | 1  |
| 093 | MAX45MM     | 1  |
| 094 | HP槍托卡榫      | 1  |
| 095 | PIN3.5X8MM  | 1  |
| 096 | HP槍托卡榫彈蓋    | 1  |
| 097 | HP槍托本體底蓋鎖片  | 1  |
| 098 | M3X8一字平頭自攻  | 4  |
| 099 | HP槍托拉鍊      | 1  |
| 100 | HP槍托本體薄片    | 1  |
| 101 | HP槍托本體薄片拉   | 1  |
| 102 | HP槍托本體薄片固定片 | 1  |
| 103 | MAX6MM平頭    | 1  |
| 104 | HP槍托本體      | 1  |
| 105 | HP槍托卡榫座     | 1  |
| 116 | M3X10十字平頭自攻 | 2  |

